

KOM IGÅNG MED DIN TV

Detta är en guide som hjälper dig på traven när du ska göra en kanalsökning på din TV.


MANUAL TILL DIN TV

Det skiljer från varje tillverkare och modell hur menysystem är upplagda och benämningar på funktioner. Vi hänvisar främst till din specifika **TV's manual** till hur du hittar rätt inställning. Men här är några generella råd;

1

Meny, Settings eller 

Kårt barn har många namn. Dessa är de vanligaste knapp-alternativen för att komma in i din meny.



2

Installation, Inställning, Bild, Utsändning

Dessa är de vanligaste alternativen i menyn för att ta dig till kanalsökning.

AUTOMATISK SÖKNING

Väl inne i menyn för kanalsökningen varierar även tillvägagångssättet beroende på vilken modell du har på din TV. Här har vi sammanställt en generell guide på hur det oftast går till – vi hoppas att den kan vara till hjälp.

1. Se föregående avsnitt hur du tar dig till menyn eller konsultera manualen för just din TV.
2. Gå till på kanalsökningsfliken.
3. Välj autoinställning/autosökning.
4. Anslutning/Söktyp: Antenn – Kabel
5. Val av operatör – Övrig
6. Modulation – Auto
7. Symbolhastighet – Auto
8. Nätverkssökning – Snabb
9. Då sökningen är klar ska din TV hitta över 100 kanaler. Se så du har bild på de kanaler som ingår i basutbudet.

MANUELL SÖKNING

Om du inte hittar alla dina kanaler med den automatiska kanalsökningen, gå vidare med en manuell kanalsökning. Då måste kanske nedanstående parametrar fyllas i:

Startfrekvens:	314 MHz
Modulation:	64 QAM
Symbolrate:	6875
Nätverksid:	41001

Stöd för Kabel-TV?

För att kunna se på det digitala basutbudet behöver du ha en TV med inbyggd digitalmottagare med stöd för DVB-C och MPEG-4. Har du en äldre TV så går det att komplettera med en digitalbox med stöd för standarden DVB-C och MPEG-4, samt krypteringen CryptoGuard. MPEG-4 innebär stöd för HD-TV. Äldre apparater saknar eventuellt detta stöd vilket innebär att man går miste om de kanaler som enbart sänds i HD-format. En digitalbox eller CA-modul kan du köpa hos någon av våra lokala TV-handlare.

Köpings Kabel-TV AB

BASUTBUD



Skanna QR-koden med din mobiltelefon för att ladda ner kanalplanen för vårt basutbud.

Problem eller frågor?

Kontakta vår kundtjänst på telefonnummer **0221 – 250 45** så hjälper vi dig.